



## ACO Route

### Modo de empleo



ACO Route es un aglomerado asfáltico en frío, para reparación de baches y pequeños agujeros.

Para una óptima aplicación, leer totalmente estas instrucciones, y seguir los siguientes pasos:

- 1** Barrer la superficie a reparar, eliminando el polvo, las partes no adherentes, los residuos y el agua en exceso.
- 2** ACO Route no necesita ninguna preparación previa. Abrir el bote y aplicar una capa de unos 2-3 cm. La capa no debe tener más de 4cm de espesor.
- 3** La capa aplicada deberá ser ligeramente más alta que la calzada, de manera que una vez compactada, queden al mismo nivel y cubra los bordes del agujero.
- 4** Compactar inmediatamente y abrir al tráfico tan pronto como sea posible para que los propios vehículos acaben de compactar.
- 5** Si no se prevé el paso inmediato de vehículos (aparcamientos o similares), compactar con medios mecánicos. Cuanto más compactado, antes se endurece
- 6** Cada cubo de 25 Kg de ACO Route permiten cubrir aproximadamente 1 m<sup>2</sup> con una capa de 2 cm de espesor.
- 7** Se conserva 12 meses en cubos herméticamente cerrados.
- 8** No apilar a más de 3 cubos de altura.
- 9** Temperaturas altas: No aplicar a más de 30° de temperatura ambiente ó 38° de temperatura en la superficie de contacto. A estas temperaturas es conveniente salpicar agua durante la aplicación y añadir pequeñas cantidades de arena fina, antes de acabar de compactar, para acelerar el endurecimiento
- 10** Temperaturas bajas: No aplicar por debajo de los +5 ° C de temperatura ambiente ó con el producto a temperaturas inferiores a los 10° C.
- 11** Se desaconseja utilizarlo en aquellas superficies en las que se apliquen sales de deshielo, o en las que se prevean pequeños vertidos de hidrocarburos.
- 12** Para obtener más información sobre manipulación, prevención de riesgos laborales e información toxicológica, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.



Instalación ACO Route